



USER MANUAL

RH-B36L 6IN1

Вращающаяся голова WASH



Источник

36×12W RGBWA+UV



Управление

DMX512 / Auto / Sound



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Общие характеристики



Питание

Входное напряжение

100-240V AC, 50 -
60Hz

Потребляемая мощность

450 Вт



Источник света

Тип LED

RGBWA+UV 6IN1

Количество /

36 шт. × 12W

Мощность



Управление

Режимы работы

DMX512 / Master - Slave / Sound

DMX каналы

16 CH / 24 CH



Корпус

Материал

Жаропрочный пластик + сплав

Размеры (Ш×Д×В)

330 × 220 × 440 мм

Вес нетто

7.5 кг

Вес брутто

9 кг

Защита

IP20



LIGHTING PARAMETERS

Параметры освещения



Цветовая температура

8500 K

Холодный белый свет



Угол раскрытия

4° - 60°

Линейный зум 0 - 100%



Срок службы

20000 ч

LED ресурс



Вращение и наклон

Pan (горизонталь)

540°

Tilt (вертикаль)

250°



Диммирование

Разрядность

32-bit

Диапазон

0 - 100%



Стробоскоп

Частота мерцания

1 - 30 Гц



DMX PROFILE

15-канальный режим

Канал 1

Pan

0-540

Канал 2

Tilt

0-270

Канал 3

Pan/Tilt Speed

0-255

Канал 4

Dimmer

0-255



Цветовые каналы

CH5 — Red (R) 0-255

CH6 — Green (G) 0-255

CH7 — Blue (B) 0-255

CH8 — White (W) 0-255

CH9 — Amber (A) 0-255

CH10 — UV 0-255



Эффекты

CH11 — Strobe 0-10: OFF, 11-255

CH12 — Zoom 0-255



Точная настройка

CH13 — Pan Fine 0-255

CH14 — Tilt Fine 0-255



CH15 — Reset

Сброс устройства

251-255



DMX PROFILE

17-канальный режим



Основное управление (CH1-CH12)

Идентично 15-канальному режиму:

CH1-2: **Pan/Tilt**

CH3: **Speed**

CH4: **Dimmer**

CH5-10: **RGBWAUV**

CH11: **Strobe**

CH12: **Zoom**



CH13 — Макросы цвета

0-29	Нет эффекта
30-39	R, 40-49: G, 50-59: B
60-69	Yellow, 70-79: Pink
80-89	Cyan, 90-99: RGBW
100-109	AUTO 1
110-119	AUTO 2
120-129	AUTO 3 (Rainbow)

CH14

Auto Speed

0-255

CH15-16

Pan/Tilt Fine

0-255

CH17

Reset

251-255



Примечание: Reset (CH17) требует удержания значения 251-255 в течение минимум 5 секунд для сброса устройства.



DISPLAY CONTROL

Управление дисплеем



MENU

Кнопка меню

- > Прокрутка главного меню
- > Возврат к предыдущему уровню



ENTER

Подтверждение

- > Вход в подменю
- > Сохранение текущих настроек



UP

Вверх / Увеличение

- > Навигация по меню вверх
- > Увеличение значения параметра



DOWN

Вниз / Уменьшение

- > Навигация по меню вниз
- > Уменьшение значения параметра



Основные принципы навигации

- 1 Используйте **UP/DOWN** для выбора пунктов меню
- 2 Нажмите **ENTER** для входа в подменю или сохранения
- 3 Нажмите **MENU** для возврата на уровень выше



MENU STRUCTURE

Структура меню: DMX и настройки

TOP DMX ADDRESS

001-512

Установка DMX адреса устройства в диапазоне от 1 до 512

TOP SETTING

CHANNEL MODE

17CH / 15CH

PAN TILT FEEDBACK

ON / OFF

PAN INVERT

ON / OFF

TILT INVERT

ON / OFF

SWAP PAN TILT

ON / OFF

SOUND SENSITIVITY

1-15-30

TOP DISPLAY

LANGUAGE

ENGLISH / □ □

DISPLAY INVERSE

ON / OFF

BACKLIGHT

ON / 30S OFF



MENU STRUCTURE

Ручное управление

TOP MANUALLY CONTROL

PAN

0-255

PAN FINE

0-255

TILT

0-255

TILT FINE

0-255

PAN&TILT SPEED

0-255

DIMMER

0-255

R

0-255

G

0-255

B

0-255

W

0-255

A

0-255

UV

0-255

STROBE

0-255

ZOOM

0-255

MACRO

0-255

MACRO SPEED

0-255



Примечание: Ручное управление позволяет настраивать все параметры устройства без DMX контроллера. Используйте UP/DOWN для изменения значений и ENTER для применения.



MENU STRUCTURE

Автоматические режимы

TOP AUTO MODE

MASTER AUTO RUN

Режим ведущего устройства (авто)

ALONE AUTO RUN

Автономный авто режим

MASTER SOUND RUN

Режим ведущего устройства (звук)

ALONE SOUND RUN

Автономный звуковой режим

TOP FACTORY DEFAULT

YES / NO

Сброс к заводским настройкам

TOP INFORMATION

SOFTWARE Vx.x

Версия программного обеспечения

TOP RESET

Перезагрузка устройства без сброса настроек

YES / NO



TROUBLESHOOTING

Устранение неполадок



Устройство не включается

- ✓ Проверьте подключение питания
- ✓ Измерьте входное напряжение

- ✓ Проверьте предохранитель
- ✓ Проверьте блок питания



Нет управления от консоли

- ✓ Проверьте DMX кабель и разъёмы
- ✓ Проверьте режим CHANNEL MODE

- ✓ Проверьте DMX адрес устройства
- ✓ Избегайте высоковольтных линий



Некорректная работа Pan/Tilt

- ✓ Проверьте датчики обратной связи
- ✓ Выполните калибровку положения

- ✓ Отключите PAN TILT FEEDBACK в меню
- ✓ Обратитесь к специалисту при необходимости



Важно: При наличии зелёного LED на панели экрана мигает — сигнал DMX поступает корректно. Если проблема не решается — обратитесь к квалифицированному персоналу.



Техническая поддержка

При возникновении вопросов или неисправностей обращайтесь к квалифицированному персоналу



Безопасность

Соблюдайте меры безопасности при эксплуатации устройства



Обслуживание

Регулярно проверяйте состояние устройства и кабелей



Гарантия

Сохраняйте документацию для гарантийного обслуживания



Спасибо за использование продукции RH-B36L
6IN1