



**Артист Fresnel**

РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЦВЕТОВ ROSCO

**ИМЛАЙТ**

10.04.2025

	Значение каналов в режиме DIRECT					
	Red	Green	Blue	Lime	Amber	Cyan
ROSCO 001 Light Bastard amber	255	0	28	85	255	0
ROSCO 002 Bastard amber	255	0	44	171	255	0
ROSCO 003 Dark Bastard amber	255	0	25	104	255	0
ROSCO 004 Medium Bastard amber	255	0	40	131	255	0
ROSCO 005 Rose Tint	255	0	72	206	255	0
ROSCO 006 No Color Straw	255	59	87	255	255	0
ROSCO 007 Pale Yellow	255	42	62	255	255	0
ROSCO 009 Pale Amber Gold	255	0	30	209	255	0
ROSCO 010 Medium Yellow	255	16	10	255	255	0
ROSCO 011 Light Straw	255	0	14	227	255	0
ROSCO 013 Straw Tint	255	0	32	209	255	0
ROSCO 014 Medium Straw	255	0	5	159	255	0
ROSCO 015 Deep Straw	255	0	0	136	255	0
ROSCO 019 Fire	255	0	0	0	91	0
ROSCO 020 Medium Amber	255	0	1	77	255	0
ROSCO 021 Golden Amber	255	0	0	21	255	0
ROSCO 022 Deep Amber	255	0	0	0	150	0
ROSCO 023 Orange	255	0	0	6	255	0
ROSCO 024 Scarlet	255	0	3	0	96	0
ROSCO 025 Orange Red	255	0	0	0	51	0
ROSCO 026 Light Red	255	0	0	0	0	0
ROSCO 030 Light Salmon Pink	255	0	21	53	255	0
ROSCO 031 Salmon Pink	255	0	34	61	255	0
ROSCO 032 Medium Salmon Pink	255	0	13	10	255	0
ROSCO 033 No Color Pink	255	0	65	150	255	0
ROSCO 035 Light Pink	255	0	69	145	255	0
ROSCO 036 Medium Pink	255	0	41	47	255	0
ROSCO 038 Light Rose	255	0	74	135	255	0
ROSCO 039 Skelton Exotic Sangria	255	0	25	0	27	0
ROSCO 040 Light Salmon	255	0	9	20	255	0
ROSCO 043 Deep Pink	255	0	37	7	255	0
ROSCO 045 Rose	255	0	13	0	84	0
ROSCO 046 Magenta	255	0	6	0	6	0
ROSCO 047 Light Rose Purple	255	0	136	39	255	0
ROSCO 048 Rose Purple	255	0	87	15	255	0
ROSCO 049 Medium Purple	255	0	43	0	6	0
ROSCO 050 Mauve	255	0	12	0	210	0
ROSCO 052 Light Lavender	255	0	166	163	255	0
ROSCO 053 Pale Lavender	255	69	139	255	255	0
ROSCO 054 Special Lavender	255	26	171	255	255	0

	Red	Green	Blue	Lime	Amber	Cyan
ROSCO 055 Lilac	255	50	255	255	255	49
ROSCO 056 Dark Amethyst	60	0	255	0	95	0
ROSCO 057 Lavender	255	0	255	122	255	53
ROSCO 058 Deep Lavender	255	0	222	0	255	132
ROSCO 061 Mist Blue	255	210	159	255	255	0
ROSCO 062 Booster Blue	255	255	236	255	255	211
ROSCO 063 Pale Blue	255	255	205	255	255	48
ROSCO 064 Light Steel Blue	224	255	255	53	34	255
ROSCO 065 Daylight Blue	173	255	255	77	0	255
ROSCO 066 Cool Blue	255	255	160	255	255	81
ROSCO 067 Light Sky Blue	136	255	255	17	0	255
ROSCO 068 Sky Blue	69	38	255	0	0	255
ROSCO 066 Brilliant Blue	1	255	255	0	39	255
ROSCO 070 Nile Blue	62	255	255	215	255	255
ROSCO 071 Sea Blue	0	255	255	97	79	255
ROSCO 072 Azure Blue	0	255	255	179	162	255
ROSCO 073 Peacock Blue	0	255	246	255	0	255
ROSCO 074 Night Blue	7	0	255	0	0	78
ROSCO 075 Twilight Blue	0	255	241	24	0	255
ROSCO 076 Light Green Blue	0	219	255	9	0	255
ROSCO 078 Trudy Blue	251	144	255	0	6	255
ROSCO 079 Bright Blue	91	0	255	0	0	92
ROSCO 080 Primary Blue	40	0	255	0	0	247
ROSCO 081 Urban Blue	75	0	255	42	0	255
ROSCO 082 Surprise Blue	119	0	255	0	0	248
ROSCO 083 Medium Blue	29	0	255	0	0	87
ROSCO 084 Zephyr Blue	93	0	255	18	0	255
ROSCO 085 Deep Blue	30	0	255	0	0	62
ROSCO 086 Pea Green	23	255	0	255	255	105
ROSCO 089 Moss Green	0	255	0	165	0	120
ROSCO 090 Dark Yellow Green	0	255	0	4	0	20
ROSCO 091 Primary Green	0	255	1	23	0	225
ROSCO 093 Blue Green	0	255	140	255	7	255
ROSCO 094 Kelly Green	0	255	5	36	7	255
ROSCO 095 Medium Blue Green	0	255	103	0	0	255
ROSCO 096 Lime	255	115	40	255	255	0
ROSCO 303 Warm Peach	255	0	6	45	255	0
ROSCO 304 Pale Apricot	255	0	38	126	255	0
ROSCO 305 Rose Gold	255	0	50	156	255	0
ROSCO 312 Canary	255	2	0	255	255	0
ROSCO 313 Light Relief Yellow	255	0	7	194	255	0
ROSCO 317 Apricot	255	0	14	80	255	0

10.04.2025

	Red	Green	Blue	Lime	Amber	Cyan
ROSCO 318 Mayan Sun	255	0	14	61	255	0
ROSCO 324 Cherry Red	255	0	7	0	138	0
ROSCO 331 Shell Pink	255	0	41	102	255	0
ROSCO 332 Cherry Rose	255	0	12	0	155	0
ROSCO 336 Billington Pink	255	0	56	62	255	0
ROSCO 337 True Pink	255	0	68	115	255	0
ROSCO 339 Broadway Pink	255	0	20	0	32	0
ROSCO 342 Rose Pink	255	0	7	0	26	0
ROSCO 343 Neon Pink	255	0	28	0	186	0
ROSCO 346 Tropical Magenta	255	0	48	0	88	0
ROSCO 348 Purple Jazz	255	0	92	0	149	0
ROSCO 349 Fisher Fuchsia	255	0	43	0	22	0
ROSCO 351 Lavender Mist	255	0	117	255	255	0
ROSCO 353 Lilly Lavender	255	0	255	221	255	42
ROSCO 356 Middle Lavender	255	0	219	176	255	0
ROSCO 357 Royal Lavender	93	0	255	0	95	0
ROSCO 358 Rose Indigo	255	0	207	0	0	0
ROSCO 359 Medium Violet	122	0	255	0	0	134
ROSCO 361 Hemsley Blue	140	0	255	167	0	255
ROSCO 363 Aquamarine	255	134	197	255	255	255
ROSCO 366 Jordan Blue	142	255	255	20	0	255
ROSCO 367 Slate Blue	228	255	255	57	0	255
ROSCO 368 Winker Blue	195	196	255	0	0	255
ROSCO 369 Tahitian Blue	54	255	255	49	0	255
ROSCO 370 Italian Blue	0	255	161	93	0	255
ROSCO 371 Theatre Booster 1	146	0	255	216	255	255
ROSCO 372 Theatre Booster 2	209	197	245	255	255	0
ROSCO 373 Theatre Booster 3	255	160	184	255	255	0
ROSCO 374 Sea Green	0	255	186	168	0	255
ROSCO 383 Sapphire Blue	59	0	255	0	0	86
ROSCO 386 Leaf Green	44	255	20	255	255	255
ROSCO 388 Gaslight Green	255	255	85	255	255	96
ROSCO 389 Chroma Green	0	255	51	255	28	255
ROSCO 392 Pacific Green	0	255	172	148	0	255
ROSCO 393 Emerald Green	0	255	85	60	0	255
ROSCO 395 Teal Green	0	255	89	63	0	255
ROSCO 395 Neutral Grey	255	126	160	255	255	0

10.04.2025

Установку значений каналов цвета необходимо производить в формате DMX уровней 0-255. По умолчанию пульты управления используют абсолютный формат ввода 0-100%. Чтобы узнать, как переключить формат ввода, ознакомьтесь с инструкцией на пульт управления освещением.

Например, для пультов ETC Eos переключение между абсолютным и DMX значением происходит двойным нажатием клавиши (/).

Пример: необходимо установить значение канала RED на уровень 47 в формате DMX для прибора 1.

1. Выберите прибор 1
2. Выберите канал Red
3. Нажмите два раза клавишу /
4. Введите значение 47 с помощью цифровой клавиатуры пульта

Отображение командной строки после набора команд будет иметь вид:

LIVE: Chan 1 Red DMX 47